



- I. Umocować uchwyty masztu do ściany, komina przy pomocy wkrętów, kołków
- II. Połączyć głowicę z masztem
 - Wkłęcić głowicę w tuleję masztu 2
 - Dokręcić nakretkę głowicy 1 kluczem 32
- III. Zamocować maszt w uchwytach
- IV. Przykrecić zwód w złączu kontrolnym